

Handleiding LED Snoerdimmer 50 Watt

Deze LED Snoerdimmer is speciaal ontworpen voor LED Verlichting. Deze dimmer kan worden geïnstalleerd tussen

elke WCD en LED armatuur die dimbaar is. Dit product voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften IEC60669-2-1 en EMC-normen EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3. Wij adviseren de dimmers altijd door een erkend E-Installateur te laten installeren.

Beveiligingen

De dimmer heeft een aantal beveiligingen om de beste LED-dimmer te garanderen. Desondanks raden we aan voorzichtigheid te gebruiken bij het installeren van dimmer. Neem in geval van twijfel over het functioneren contact met ons op.

Thermische beveiliging

De dimmer schakelt zichzelf automatisch uit wanneer een oververhittingsbeveiliging is gedetecteerd. De meeste oververhittingsbeveiliging is voornamelijk te wijten aan het installeren van te veel lampen en overschrijdt het maximale vermogen, 50 W, van de dimmer. Hogere belasting genereert meer warmte dan de dimmer was ontworpen. Controleer het stroomverbruik en de vermogensfactor van de lampen, voordat u de lampen in het circuit installeert.

Overbelastingbeveiliging

De dimmer is beveiligd tegen overbelasting. Als er een overbelasting optreden schakelt automatisch uit. Verwijder de overbelasting en zet de dimmer weer aan om de werking te hervatten.

Kortsluitingbeveiliging

De dimmer is beveiligd tegen kortsluiting. Bij kortsluiting wordt de dimmer automatisch uitgeschakeld. Corrigeer de bedrading van de dimmer en schakel deze opnieuw in door op de AAN / UIT-knop te drukken.

Minimale helderheid instellen

- 1) Schakel dimmer in.
- 2) Druk op de “-” om de dimmer in te stellen op minimale belasting.
- 3) Laat de knop niet los, na 10 seconden dimt de helderheid van de lamp automatisch continu op en neer in cycli.
- 4) Wanneer de vereiste minimale helderheid is bereikt, laat u het indrukken van de knop “-” los, de minimale helderheid is ingesteld.
- 5) De dimmer is nu ingesteld naar uw comfort.

Maximale helderheid instellen

- 1) Schakel dimmer in.
- 2) Druk op de “+” om de dimmer in te stellen op maximale belasting.
- 3) Laat de knop niet los, na 10 seconden dimt de helderheid van de lamp automatisch continu op en neer in cycli.
- 4) Wanneer de vereiste minimale helderheid is bereikt, laat u het indrukken van de knop “+” los, de maximale helderheid is ingesteld.
- 5) De dimmer is nu ingesteld naar uw comfort.

