



552-99089



- EN** Niko Home Control starter kit smart living
- NL** Niko Home Control starterskit slim wonen
- FR** Kit de démarrage habitation intelligente Niko Home Control
- DE** Niko Home Control Starter-Kit smart Living


**Packaging content**

Verpakkingsinhoud / Contenu de l'emballage / Verpackungsinhalt



**Niko Home Control for traditional wiring ecosystem**

Niko Home Control voor traditionele bekabeling ecosysteem / Niko Home Control pour le câblage traditionnel écosystème / Niko Home Control für herkömmliche Verkabelung Ökosystem



**Zigbee® Certified products**

- 1** 552-00001: Wireless smart hub – **recommended to install this device first**
- 2** 552-72101: Connected single switch, Zigbee®
- 3** 552-72102: Connected double switch, Zigbee®
- 4** 170-33505: Connected switching socket outlet, Zigbee®
- 5** 552-72301: Connected motor control, Zigbee®
- 6** 552-72201: Connected dimmer, Zigbee®
- 7** 552-80699: Smart plug, Zigbee®
- 8** 552-80401: Wireless motion detector, Zigbee®

**Easywave products**

- 9** 410-00001: Wireless switch with 2 buttons, Easywave
- 10** 410-00002: Wireless switch with 4 buttons, Easywave

**On your smartphone**

- 11** Niko Home app

**Note:** Also respect a minimum distance of 2 m between a Zigbee device (including the smart hub) and another RF transmitter (for example a Wi-Fi device) or devices such as motors, pumps, electronic LED transformers, solar panel inverters, home battery storage ...

**Continue reading**

Lees verder / Continuer la lecture / Weiterlesen

**Scan the QR code for more information on how the products work and to explore examples of Niko Home Control on traditional wiring setups.**



[www.niko.eu/nhc-eco-tw](http://www.niko.eu/nhc-eco-tw)

**Support & contact**

**nv Niko sa**  
Industriepark West 40  
9100 Sint-Niklaas, Belgium

+32 3 778 90 80  
support@niko.eu

[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

Niko prepares its manuals with the greatest care and strives to make them as complete, correct and up to date as possible. Nevertheless, some deficiencies may subsist. Niko cannot be held responsible for this, other than within the legal limits. Please inform us of any deficiencies in the manuals by contacting Niko customer services at support@niko.eu.

## Basic installation steps

### English

#### Continue reading

Scan the QR code on the right side of this page to open the online manual with more detailed installation instructions.

#### Before you get started

##### Prerequisites

You have a modern (3- or 5-wire) electrical installation (set up after 1985). You have a home network with internet connection.

##### Ecosystem


Before you get started, it is recommended to check the website page on the Niko Home Control for traditional wiring ecosystem. You can access this page by scanning the QR code on page 1.

##### Installation

Consult the enclosed kickstarter manuals to install the individual devices in the starter kit. As indicated in the general outline below, **it is recommended to install the wireless smart hub first.**

These products must be installed in accordance with the national regulations.

#### Wireless smart hub

 *kickstarter manual wireless smart hub*

- 1 Install and register the wireless smart hub.

#### Niko Home app

- 2 Download and install the Niko Home app on your smartphone. Log in using the account details you entered during the registration of your smart hub and, if prompted, upgrade your Niko Home Control installation.


#### Connected switching socket outlet

 *kickstarter manual connected switching socket outlet*

 *kickstarter manual connected dimmer*

- 3 Install the connected switching socket outlet and/or the connected dimmer.
- 4 Follow the instructions in the Niko Home app to add the connected devices to your installation.

#### Wireless motion detector

 *kickstarter manual wireless motion detector*

- 5 Install the wireless motion detector and add it to your installation with the Niko Home app.

#### Start using your installation

- 6 Start using your Niko Home Control installation. Use the app to program your devices to give them another function or have them start a routine. Check the online manual and ecosystem to get inspired.

### Nederlands

#### Verder lezen

Scan de QR-code aan de rechterkant van deze pagina voor de online handleiding met meer gedetailleerde installatie-instructies.

#### Voor je begint

##### Vereisten

Je hebt een moderne (3- of 5-draads) elektrische installatie (geïnstalleerd na 1985). Je hebt een thuisnetwerk met internetverbinding.

##### Ecosysteem


Voor je begint raden we je aan om de websitepagina over het Niko Home Control ecosysteem voor traditionele bekabeling te bekijken. Scan hiervoor de QR-code op pagina 1.

##### Installatie

Raadpleeg de bijgevoegde starhandleidingen om de individuele toestellen in de starterskit te installeren. Zoals vermeld in het onderstaande algemene overzicht **raden we je aan om eerst de draadloze slimme hub te installeren.**

Die producten dienen geïnstalleerd te worden in overeenstemming met de nationale regelgeving.

#### Draadloze slimme hub

 *starhandleiding draadloze slimme hub*


- 1 Installeer en registreer de draadloze slimme hub.

#### Niko Home app

- 2 Download en installeer de Niko Home app op je smartphone. Meld je aan met de accountgegevens die je tijdens de registratie van je slimme hub ingevoerd hebt en upgrade je Niko Home Control installatie wanneer dit wordt gevraagd.

#### Geconnecteerd schakelbaar stopcontact

 *starhandleiding geconnecteerd schakelbaar stopcontact*

 *starhandleiding geconnecteerde dimmer*

- 3 Installeer het geconnecteerd schakelbaar stopcontact en/of de geconnecteerde dimmer.
- 4 Volg de instructies in de Niko Home app om de geconnecteerde toestellen aan je installatie toe te voegen.

#### Draadloze bewegingsmelder

 *starhandleiding draadloze bewegingsmelder*

- 5 Installeer de draadloze bewegingsmelder en voeg hem toe aan je installatie met de Niko Home app.

#### Je installatie gebruiken

- 6 Ga met je Niko Home Control installatie aan de slag. Gebruik de app om je toestellen een andere functie te geven of om een routine te programmeren. Bekijk de online handleiding en het online ecosysteem ter inspiratie.

### Français

#### Poursuivre la lecture

Scannez le code QR à droite de cette page pour ouvrir le manuel en ligne avec des instructions d'installation plus détaillées.

#### Avant de commencer

##### Pré requis

Vous disposez d'une installation électrique moderne (3 ou 5 fils) (mise en place après 1985). Vous avez un réseau domestique avec une connexion Internet.

##### Écosystème


Avant de commencer, il est recommandé de consulter la page du site web de Niko Home Control pour l'écosystème de câblage traditionnel. Vous pouvez accéder à cette page en scannant le code QR de la page 1.

##### Installation

Consultez les manuels kickstarter joints pour installer les appareils individuels du kit de démarrage. Comme indiqué dans le schéma général ci-dessous, **il est recommandé d'installer le hub intelligent sans fil en premier.**

Ces produits doivent être installés conformément à la réglementation en vigueur.

#### Hub intelligent sans fil


 *manuel kickstarter du hub intelligent sans fil*

- 1 Installez et enregistrez le hub intelligent sans fil.

#### Appli Niko Home

- 2 Téléchargez et installez l'application Niko Home sur votre smartphone. Connectez-vous à l'aide des coordonnées de compte que vous avez saisies lors de l'enregistrement de votre hub intelligent et, si vous y êtes invité, mettez à jour votre installation Niko Home Control.


#### Prise de courant connectée commutable

 *manuel kickstarter de la prise de courant connectée commutable*

 *manuel kickstarter du variateur connecté*

- 3 Installez la prise de courant connectée commutable et/ou le variateur connecté.
- 4 Suivez les instructions de l'appli Niko Home pour ajouter les appareils connectés à votre installation.

#### Détecteur de mouvement sans fil

 *manuel kickstarter du détecteur de mouvement sans fil*

- 5 Installez le détecteur de mouvement sans fil et ajoutez-le à votre installation au moyen de l'appli Niko Home.

#### Commencez à utiliser votre installation

- 6 Commencez à utiliser votre installation Niko Home Control. Utilisez l'application pour programmer vos appareils afin de leur donner une autre fonction ou de leur faire commencer une routine. Consultez le manuel en ligne et l'écosystème pour vous inspirer.

### Deutsch

#### Weiterlesen

Scannen Sie den QR-Code auf dieser Seite, um das Online-Handbuch mit detaillierteren Installationsanweisungen zu öffnen.

#### Bevor Sie beginnen

##### Voraussetzungen

Sie haben eine moderne (3- oder 5-Leiter) Elektroinstallation (nach 1985). Sie besitzen ein Heimnetzwerk mit Internetverbindung.

##### Ökosystem


Bevor Sie anfangen, sollten Sie sich auf der Niko Home Control-Website über das Ökosystem der herkömmlichen Verkabelung informieren. Sie können diese Seite aufrufen, indem Sie den QR-Code auf Seite 1 scannen.

##### Installation

Informieren Sie sich in den beiliegenden Kickstarter-Handbüchern über die Installation der einzelnen Geräte des Starterkits. Wie in der allgemeinen Übersicht unten angegeben, **wird empfohlen, zuerst den drahtlosen intelligenten Hub zu installieren.**

Diese Produkte müssen unter Einhaltung der nationalen Vorschriften installiert werden.

#### Drahtloser intelligenter Hub

 *Kickstarter-Handbuch drahtloser intelligenter Hub*


- 1 Installieren und registrieren Sie den drahtlosen intelligenten Hub.

#### Niko Home-App

- 2 Laden Sie die Niko Home-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone. Loggen Sie sich mit den Kontodaten ein, die Sie bei der Registrierung Ihres intelligenten Hub angegeben haben, und aktualisieren Sie Ihre Niko Home Control-Installation, wenn Sie dazu aufgefordert werden.


#### Angeschlossene schaltbare Wandsteckdose

 *Kickstarter-Handbuch Angeschlossene schaltbare Wandsteckdose*

 *Kickstarter-Handbuch vernetzter Dimmer*

- 3 Installieren Sie die Angeschlossene schaltbare Wandsteckdose und/oder den vernetzten Dimmer.
- 4 Befolgen Sie den Anweisungen in der Niko Home-App, um die vernetzten Geräte in Ihre Installation aufzunehmen.

#### Drahtloser Bewegungsmelder

 *Kickstarter-Handbuch drahtloser Bewegungsmelder*

- 5 Installieren Sie den drahtlosen Bewegungsmelder und nehmen Sie ihn mit der Niko Home-App in Ihre Installation auf.

#### Beginnen Sie mit der Nutzung Ihrer Installation

- 6 Beginnen Sie mit der Nutzung Ihrer Niko Home Control-Installation. Mit der App können Sie Ihre Geräte programmieren, um ihnen eine andere Funktion zu geben oder sie eine Routine starten zu lassen. Lassen Sie sich vom Online-Handbuch und Ökosystem inspirieren.

#### Continue reading

Scan the QR code for more detailed installation instructions, including programming instructions for the Niko Home app.



[www.niko.eu/nhc-start](http://www.niko.eu/nhc-start)

#### Before you get started


**Difficulty level installation:**



**Difficulty level programming:**



**Estimated duration:**



**Tools needed:** Screwdrivers, cable stripper, multimeter, wire connectors and extra wiring